



LA MEILLEURE TECHNIQUE DISPONIBLE pour vider les sacs de 500-1000 kg contenant des additifs polymères



1

Veillez à ce que le système de ventilation soit en marche.

Montez le gros sac au-dessus de la trémie.



2

Ouvrez les fermetures du bas.



3

Fixez le sac à la trémie pour empêcher les débordements.



4

Le produit devrait s'écouler grâce à la gravité.



5

Allongez le sac en le soulevant légèrement.



6

Secouez les quatre coins du sac le plus vigoureusement possible afin de minimiser les résidus.

Veillez à ce que les emballages vides soient pliés méticuleusement et emballés dans un autre sac pour leur élimination. Veillez à bien fermer les sacs entre deux utilisations. Une fois rempli, fermer et sceller le sac extérieur et placez-le dans un conteneur d'expédition pour une élimination appropriée, telle que l'incinération ou la mise en décharge contrôlée.