



# NEJLEPŠÍ POSTUP

## vyprazdňování pytlů obsahujících 20 – 25 kg aditiva do polymeru



1

**Spustte ventilaci.**

Umístěte pytel pod ventilaci nebo do její blízkosti, nad výsypku nebo jiný plnicí otvor.



2

**Umístěte pytel plnicím hrdlem k pracovníkovi.**

Na opačné straně než je plnicí hrdlo pytel rozřízněte.



3

**Otočte pytel rozříznutou stranou dolů, aby se vysypal.**



4

**Silně s pytlem zatřeste.**



5

**Nezapomeňte na plnicí hrdlo. Pokud jste pytel rozřízli na straně naproti plnicímu hrdlu, bude hrdlo plné produktu. Odsávací otvor ventilace musí být dostatečně dimenzován, aby zachytil veškerý jemný prach.**



6

**Nevzdalujte pytel od ventilace a srolujte jej, přitom z něj vytlačte všechn v něm obsažený vzduch.**



7

**Překládáním zmenšete rozměry prázdného pytle a v této podobě jej uložte do jiného sáčku, s nímž jej zlikvidujete. Tento sáček, pokud jej využíváte opakovaně, musí být mezi vkládáním pytlů vždy uzavřen.**



8

**Po zaplnění sáčku využívaného k ukládání prázdných pytlů jej dobře uzavřete, zabezpečte proti otevření a odložte do nádoby na odpad, aby byl správně zlikvidován, například ve spalovně nebo na řízené skládce.**