



NEJLEPŠÍ POSTUP



vyprazdňování pytlů obsahujících 500–1000 kg aditiva do polymeru

THE VOLUNTARY EMISSIONS CONTROL ACTION PROGRAMME

1

Ujistěte se, že běží ventilace.
Upevněte big bag nad výsypku.



2

Otevřete dolní uzávěry,
Na opačné straně než je plnicí hrdlo pytlů rozřízněte.



3

Upevněte okraje pytle k násypce,
aby nedošlo k úniku obsahu.



4

Vlivem zemské tíže by se měl
pytel sám vyprázdnit.



5

Pytel natáhněte mírným nadzdvihnutím.



6

Prudkým protřepáním všech čtyř rohů
minimalizujete zbytky materiálu uvnitř pytle.



- Překládáním zmenšíte rozměry prázdného pytle a v této podobě jej uložíte do jiného sáčku, s nímž jej zlikvidujete.
- Tento sáček, pokud jej využíváte opakovaně, musí být mezi vkládáním pytlů vždy uzavřen. Po zaplnění sáčku využívaného k ukládání prázdných pytlů jej dobře uzavřete, zabezpečte proti otevření a odložte do nádoby na odpad, aby byl správně zlikvidován, například ve spalovně nebo na řízené skládce.

500 – 1000 kg



The International
Bromine Council



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



Další informace: www.bsef.com/vecap
BSEF Secretariat
Rue Belliard 40, box 17, 1000 Brussels – Belgium
+32 2 436 96 02 info@bsef.org

VECAP is a voluntary initiative of member companies of the International Bromine Council (BSEF)