



LA MEILLEURE TECHNIQUE DISPONIBLE



pour vider les sacs de 500-1000 kg contenant des additifs polymères

THE VOLUNTARY EMISSIONS CONTROL ACTION PROGRAMME

1

Veillez à ce que le système de ventilation soit en marche. Montez le gros sac au-dessus de la trémie.



2

Ouvrez les fermetures du bas.



3

Fixez le sac à la trémie pour empêcher les débordements.



4

Le produit devrait s'écouler grâce à la gravité.



5

Allongez le sac en le soulevant légèrement.



6

Secouez les quatre coins du sac le plus vigoureusement possible afin de minimiser les résidus.



- Veillez à ce que les emballages vides soit pliés méticuleusement et emballés dans un autre sac pour leur élimination.
- Veillez à bien fermer les sacs entre deux utilisations. Une fois rempli, fermer et sceller le sac extérieur et placez le dans un conteneur d'expédition pour une élimination appropriée, telle que l'incinération ou la mise en décharge contrôlée.

500 - 1000 kg



The International
Bromine Council



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



Pour plus d'informations: www.bsef.com/vecap
BSEF Secretariat
Rue Belliard 40, box 17, 1000 Brussels - Belgium
+32 2 436 96 02 info@bsef.org

VECAP is a voluntary initiative of member companies of the International Bromine Council (BSEF)