



LA MIGLIORE TECNICA DISPONIBILE



per lo svuotamento di sacchetti contenenti
500-1000 kg di additivi a base di polimeri

THE VOLUNTARY EMISSIONS CONTROL ACTION PROGRAMME

1

Accertare che il sistema di ventilazione funzioni.
Montare il sacchetto grande sopra la tramoggia.



2

Aprire le chiusure inferiori.



3

Fissare il sacchetto alla tramoggia
per impedirne il rovesciamento.



4

Il prodotto dovrebbe scaricarsi tramite la gravità.



5

Allungare il sacchetto sollevandolo leggermente.



6

Agitare vigorosamente i quattro angoli del
sacchetto secondo necessita' per ridurre
al minimo i residui.



- Fare attenzione che l'imballaggio vuoto sia avvolto con cura e sia imballato in un altro sacchetto per lo smaltimento.
- Chiudere saldamente il sacchetto dopo ogni utilizzo. Una volta pieno, chiudere e sigillare il sacchetto esterno e collocarlo in un contenitore di spedizione per l'adeguato smaltimento, quale l'incenerimento o l'interramento controllato.

500 - 1000 kg



The International
Bromine Council



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



Per maggiori informazioni: www.bsef.com/vecap
BSEF Secretariat
Rue Belliard 40, box 17, 1000 Brussels - Belgium
+32 2 436 96 02 info@bsef.org

VECAP is a voluntary initiative of member companies of the
International Bromine Council (BSEF)