



EN İYİ MEVCUT TEKNİK



Polimer katkı maddesi içeren 500-1000 kg'luk poşetleri boşaltmak için

THE VOLUNTARY EMISSIONS CONTROL ACTION PROGRAMME

1

Havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Büyük poşeti Haznenin üstüne monte edin.



2

Arka kapakları açın.



3

Dökülmeyi önlemek için poşeti hazırla sağlamak olaraq yerleştirin.



4

Ürün çekim ile boşaltılmalıdır.



5

Poşeti hafifçe kaldırarak uzatın.



6

Kalıntıları en aza indirmek için poşetin dört köşesini de kuvvetlice silkeleyin.



- Boş poşetlerin düzgünce katlanması ve imha etmek için başka bir poşetle paketlenmesine dikkat edin.
- Kullanım arasında poşeti sıkıca kapatın. Dolduruktan sonra, dışındaki poşeti kapatın ve mühürleyin. Yakma ya da kontrollü çöp gömme gibi uygun şekillerde imha edilmek üzere bir taşıma konteynerine yerleştirin.

500 - 1000 kg



The International
Bromine Council



Daha fazla bilgi için: www.bsef.com/vecap

BSEF Secretariat

Rue Belliard 40, box 17, 1000 Brussels – Belgium

+32 2 436 96 02

info@bsef.org

VECAP is a voluntary initiative of member companies of the International Bromine Council (BSEF)