



# EN İYİ MEVCUT TEKNİK



Polimer katkı maddesi içeren 20-25 kg'lık poşetleri boşaltmak için

## THE VOLUNTARY EMISSIONS CONTROL ACTION PROGRAMME



1

Havalandırma sistemini çalıştırın. Poşeti, havalandırma sisteminin altına veya yanına, boşaltma oluşunun üstüne ya da diğer bir doldurma açıklığına yerleştirin.



2

Poşeti operatörün karşısında kalan doldurma memesine yerleştirin. Poşeti doldurma memesinin karşısındaki kısımdan kesin.



3

Poşeti boşaltmak için kesik kısmı aşağı gelecek şekilde çevirin.



4

Poşeti kuvvetli bir şekilde silkeleyin.



5

Memeye dikkat edin: poşet ters taraftan kesilirse, doldurma memesi ürüne dolacaktır. Davlumbaz, iyi bir şekilde toz tutmasına yetecek boyutta olmalıdır.



6

Havalandırmanın kenarı açıkken, sıkışan havanın tamamını boşaltmak için poşeti yuvarlayın.



7

Boş poşetlerin katlanmasına ve imha etmek için başka bir poşetle paketlenmesine dikkat edin. Kullanım arasında poşeti sıkıca kapatın.



8

Doldurduktan sonra, dıştaki poşeti kapatın ve mühürleyin. Yakma ya da kontrollü çöp gömme gibi uygun şekillerde imha edilmek üzere bir taşıma konteynerine yerleştirin.



20 - 25 kg