NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNIKA

VECAP

opróżniania worków o pojemności 20-25 kg zawierając ych dodatki polimerowe

THE VOLUNTARY EMISSIONS CONTROL ACTION PROGRAMME

1 Uruchomić system wentylacyjny. Umieścić worek pod lub w pobliżu systemu wentylacyjnego, nad rynną zsypową lub innym otworem wykorzystywanym do wysypywania zawartości worków.

2 Ustawić worek w taki sposób, aby jego wlot był zwrócony w stronę operatora. Przeciąć worek z boku, po stronie przeciwnej do jego wlotu.

3 Obrócić worek rozciętą stroną do dołu, aby go opróżnić.

4 Mocno potrząsnąć workiem.

5 Uwaga na wlot: jeśli worek został przecięty po przeciwnej stronie, wlot jest zapełniony produktem.

6 Nie oddalając się od otworu wentylacyjnego, zwinąć worek, aby usunąć z niego powietrze.

7 Zadbać, aby puste opakowanie zostało złożone i przed wyrzuceniem umieszczone w innym worku. Worek ten należy szczelnie zamykać, gdy nie jest używany.

8 Gdy worek zewnętrzny się zapełni, należy go szczelnie zamknąć i umieścić w pojemniku wysyłkowym do właściwego usunięcia, np. poprzez spalenie lub wyrzucenie na kontrolowane składowisko.

20 - 25 kg

BSEF The International Bromine Council

Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Więcej informacji: www.bsef.com/vecap
BSEF Secretariat
Rue Belliard 40, box 17, 1000 Brussels – Belgium
+32 2 436 96 02 info@bsef.org

VECAP is a voluntary initiative of member companies of the International Bromine Council (BSEF)